JANOME computernaaimachine specificaties

	2030DC	2160DC	3160QDC
Aantal steken / knoopsgaten	30 / 3	60 / 6	60 / 6
Automatische draadafsnijder			X
Persvoetdrukregelaar		X	X
Start/stoptoets	X	X	X
Snelheidsregelaar	X	X	X
Naaldkeuzetoets	X	X	X
Afhechttoets	X	X	X
Eenvoudige navigatietoetsen	X	X	X
LCD scherm met verlichting	X	X	X
Steeklengte/breedte	5 / 7 mm	5 / 7 mm	5 / 7 mm
Draadinrijger	X	X	X
Verzinkbare transporteur (7 segmenten)	X	X	X
Roterende grijper	X	X	X
Extra lange vrije arm	X	X	X
Verlengtafel			X
Harde kap / accessoirebakje	X	X	X

5 JAAR GARANTIE *(op alle mechanische onderdelen)*

Uw officiële **JANOME** dealer:

Technische en/of optische wijzigingen voorbehouden

Janome Europe B.V.
Bijlmermeerstraat 22
2131 HG HOOFDDORP

België

Tel.: 0495 23 97 78
www.janome.be
info@janome.nl

Nederland

Tel.: 023 - 557 5559
www.janome.nl
info@janome.nl

JANOME

2160DC & 3160QDC

Vergroot je mogelijkheden

Meer computergestuurde naaikracht . . .

Geef jij graag met stof uiting aan je eigen creativiteit?
Kies dan voor een Janome naaimachine die dit eenvoudig en leuk maakt.
Doe meer met de 3160QDC of 2160DC, maak moeiteloos je eigen woondecoraties, quilts, kleding en accessoires of pimp ze op.

2160DC
Decor Computer

3160QDC
Quilters Decor Computer



Sterk maar . . .
licht in gewicht om de dragen

Met iedere steek ervaar je de kracht en precisie van de Janome steekkwaliteit. De machine staat stabiel op de tafel tijdens het naaien maar is licht in gewicht om hem mee te kunnen nemen als je een les of leuke workshop gaat volgen.

LCD SCHERM

Supersnel en eenvoudig navigeren.
Met de pijltoetsen kies je de gewenste steek en wijzig je de steekinstellingen. Op het grote verlichte scherm zijn duidelijk af te lezen: de gekozen steek, de daarbij standaard ingestelde steeklengte, steekbreedte en de aanbevolen naaivoet.

Draadinrijger

Vrije arm

Wanneer je de verlengtafel wegneemt die perfect is voor het maken van grote werkstukken, is het de extra lange vrije arm die het mogelijk maakt om ook de smalle delen van al je projecten te kunnen naaien.

Rijg met één hand de draad door het oog van de naald zonder extra inspanningen.

Kies uit 60 steken

Overzichtelijk op de voorzijde van de machine vind je alle steken die je nodig hebt voor je basic of meer geavanceerde naaiprojecten.
Nuttige steken, decoratieve steken, quiltsteken en 6 vol-automatische knoopsgaten.



Tijdbesparende functies

Afhechttoets
Hecht de eerste en/of de laatste naaisteek af.

Naaldkeuzetoets
De machine stopt met de naaldpositie die gekozen is.

Draadafsnijdentoets
Selecteer de functie om na het naaien de draden automatisch af te knippen, het schaar-symbool is in op het LCD scherm zichtbaar.

Persvoetdrukregelaar
Stel de persvoetdruk in op één van de 6 standen voor de gewenste druk, passend bij iedere stofsoort en stofdikte.

Superieur transportsysteem 7 segmenten

Het Janome transportsysteem is zeer stabiel en beweegt de stof onder de naaivoet door, perfect gesynchroniseerd met de beweging van de naald en de spoel.
Het uit 7 delen bestaande transportsysteem werkt met een mechanisme dat parallel loopt aan de naaldplaat. De extra grote naaldplaat is voorzien van belangrijke markeringen zodat je meer opties hebt om accurate naadtoeslagen en hoeken te kunnen naaien.

Start/stop functie
Naaien zonder pedaal

Accessoirebakje
Voor het overzichtelijk opbergen

Verlengtafel *
Vergroot het naaioppervlak